

КВАР

Технические характеристики Конденсаторные установки

Нерегулируемые шкафные
напольные конденсаторные
установки УК

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

www.kvar.nt-rt.ru || krc@nt-rt.ru

Устанавливаются на горизонтальные полы. Обеспечивают кабельный (шинный) ввод сверху или кабельный ввод снизу. Установка комплектуется измерительной и светосигнальной аппаратурой, съемными конденсаторными блоками. В состав блоков входят конденсаторные элементы для конденсаторов типа КПС, автоматические выключатели для защиты конденсаторных элементов блока и специальные электромеханические контакторы для коммутации емкостной нагрузки.

По требованию заказчика на вводе в установку вместо выключателей-разъединителей могут быть установлены автоматические выключатели.

При необходимости возможно изготовление установок с антирезонансными дросселями.

Могут быть изготовлены установки вида климатического исполнения У1 для эксплуатации на открытом воздухе. Степень защиты – IP44 по ГОСТ 14254-96.

По требованию заказчика установки могут быть помещены в утепленный контейнер со степенью защиты IP54 по ГОСТ 14254-96 для применения в климатических условиях УХЛ1.

Типономинал	Напряжение, кВ	Мощность, квар	Размеры шкафа, мм			Масса, кг
			длина	ширина	высота	
УК-0,4-20 У3	0,4	20	450	480	910	50
УК-0,4-25 У3		25				
УК-0,4-30 У3		30				
УК-0,4-33,3 У3		33,3				
УК-0,4-37,5 У3		37,5				
УК-0,4-40 У3		40				
УК-0,4-50 У3		50				
УК-0,4-60 У3		60				
УК-0,4-67 У3		67				
УК-0,4-70 У3		70				
УК-0,4-75 У3		75				
УК-0,4-80 У3		80				
УК-0,4-90 У3		90				60
УК-0,4-100 У3		100				
УК-0,4-112,5 У3		112,5				
УК-0,4-120 У3		120				
УК-0,4-125 У3		125				
УК-0,4-130 У3		130			1095	90
УК-0,4-140 У3		140				
УК-0,4-150 У3		150				
УК-0,4-175 У3		175			1280	120
УК-0,4-200 У3		200				
УК-0,4-225 У3		225				
УК-0,4-250 У3		250			1650	150
УК-0,4-275 У3		275				
УК-0,4-300 У3		300				

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

www.kvar.nt-rt.ru || krc@nt-rt.ru