

КВАР

Технические характеристики

Конденсаторные установки

Регулируемые наружного исполнения
конденсаторные установки УКМ58....У1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

www.kvar.nt-rt.ru || krc@nt-rt.ru



Обеспечивают кабельный (шинный) ввод сверху или, по специальному требованию заказчика, кабельный ввод снизу.
 Вид климатического исполнения – УЗ по ГОСТ 15150-69. Эксплуатируются в закрытых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 оС. Степень защиты – IP21 по ГОСТ 14254-96.

Типономинал	Напряжение, кВ	Мощность, квар	Мощность мин ступени регулирования, квар	Кол-во вводов х подк-я мощность, квар		Размеры шкафа, мм					Масса, кг	
						длина		ширина	высота		ввод сверху	ввод снизу
						ввод сверху	ввод снизу		ввод сверху	ввод снизу		
УКМ58-0,4-20-5 УЗ	0,4	20		1x20		450		480		910		50
УКМ58-0,4-25-5 УЗ		25		1x25								
УКМ58-0,4-30-5 УЗ		30	5	1x30					910	1095	50	60
УКМ58-0,4-35-5 УЗ		35		1x35					910			50
УКМ58-0,4-40-5 УЗ									910	1095	50	60
УКМ58-0,4-40-10 УЗ		40	10	1x40								
УКМ58-0,4-40-20 УЗ			20						910			50
УКМ58-0,4-50-5 УЗ			5						910	1095	50	60
УКМ58-0,4-50-10 УЗ			10						910			50
УКМ58-0,4-50-12,5 УЗ			12,5	1x50								
УКМ58-0,4-50-25 УЗ			25						910	1095	50	60
УКМ58-0,4-60-10 УЗ			10									
УКМ58-0,4-60-20 УЗ		60	20	1x60					910			50
УКМ58-0,4-67-33,3 УЗ			33,3									
УКМ58-0,4-70-10 УЗ		70	10	1x70								
УКМ58-0,4-75-25 УЗ		75	25	1x75								
УКМ58-0,4-80-10 УЗ			10									
УКМ58-0,4-80-20 УЗ		80	20	1x80					910	1095	50	60
УКМ58-0,4-90-30 УЗ		90	30	1x90								
УКМ58-0,4-100-10 УЗ			10									
УКМ58-0,4-100-20 УЗ		100	20	1x100								
УКМ58-0,4-100-25 УЗ			25						1095	1280	60	70

YKM58-0,4-112,5-12,5 Y3	112,5	12,5	1x112,5						
YKM58-0,4-120-20 Y3		20			910	1095	50	60	
YKM58-0,4-120-30 Y3	120	30	1x120		1095	1280	60	70	
YKM58-0,4-120-40 Y3		40			910	1095	50	60	
YKM58-0,4-140-20 Y3	140	20	1x140			1280		70	
YKM58-0,4-150-25 Y3		25				1650		110	
YKM58-0,4-150-30 Y3	150	30	1x150						
YKM58-0,4-150-50 Y3		50			1095		60		
YKM58-0,4-160-20 Y3		20				1280		70	
YKM58-0,4-160-40 Y3	160	40	1x160						
YKM58-0,4-180-20 Y3		20							
YKM58-0,4-180-30 Y3	180	30	1x180						
YKM58-0,4-200-20 Y3		20							
YKM58-0,4-200-25 Y3		25							
YKM58-0,4-200-33,3 Y3	200	33,3	1x200		1280	1650	100	120	
YKM58-0,4-200-40 Y3		40							
YKM58-0,4-200-50 Y3		50							
YKM58-0,4-210-30 Y3	210	30	1x210				100	130	
YKM58-0,4-225-25 Y3	225	25	1x225						
YKM58-0,4-240-30 Y3		30			1650		130		
YKM58-0,4-240-40 Y3	240	40	1x240						
YKM58-0,4-240-60 Y3		60			1280	1650	100	130	
YKM58-0,4-250-25 Y3		25							
YKM58-0,4-250-50 Y3	250	50	1x250						
YKM58-0,4-260-40 Y3	260	40	1x260						
YKM58-0,4-270-30 Y3	270	30	1x270						
YKM58-0,4-280-40 Y3	280	40	1x280						
YKM58-0,4-300-20 Y3		20	1x300						
YKM58-0,4-300-25 Y3		25	2x150						
YKM58-0,4-300-30 Y3	300	30	1x300	1x180+1x120	450	900	1650	1280	130 140
YKM58-0,4-300-50 Y3		50	2x150						
YKM58-0,4-300-60 Y3		60	1x300		450		1650	130	

YKM58-0,4-320-40 Y3	320	40	2x160	900	910	1095	120	140
YKM58-0,4-325-25 Y3	325		1x175+1x150					
YKM58-0,4-350-25 Y3		25					160	
YKM58-0,4-350-50 Y3	350		2x175		1280	1650		
YKM58-0,4-360-40 Y3		40					180	210
YKM58-0,4-360-60 Y3	360		2x180		1095	1280	120	130
YKM58-0,4-375-25 Y3	375	25	1x175+1x200					
YKM58-0,4-400-50 Y3	400	50	2x200					
YKM58-0,4-420-60 Y3	420	60	1x240+1x180					
YKM58-0,4-450-50 Y3	450	50	1x240+1x210		1280	1650	210	220
YKM58-0,4-480-60 Y3		60						
YKM58-0,4-480-80 Y3	480		2x240					
YKM58-0,4-500-50 Y3		80						
YKM58-0,4-500-50 Y3	500	50	2x250					
YKM58-0,4-525-75 Y3	525	75	2x262,5					
YKM58-0,4-540-60 Y3	540	60	1x240+1x300					300
YKM58-0,4-550-50 Y3	550		1x250+1x300		1650			
YKM58-0,4-600-50 Y3		50						
YKM58-0,4-600-50 Y3			2x300	3x200	900	1350		300 360
YKM58-0,4-600-60 Y3	600							
YKM58-0,4-600-60 Y3			2x300		900			300
YKM58-0,4-660-60 Y3		60						
YKM58-0,4-660-60 Y3	660		3x220		1280	1650		360
YKM58-0,4-700-50 Y3	700	50	2x250+1x200			1650	360	370
YKM58-0,4-720-60 Y3	720	60	3x240		1280	1650		360
YKM58-0,4-750-50 Y3	750	50	3x250					
YKM58-0,4-780-60 Y3				1350				
YKM58-0,4-780-60 Y3	780	60	3x260					
YKM58-0,4-800-50 Y3		50	2x250+1x300			1650		370
YKM58-0,4-800-80 Y3	800							
YKM58-0,4-800-80 Y3		80	2x260+1x280					
YKM58-0,4-900-60 Y3								
YKM58-0,4-900-60 Y3	900		3x300					
YKM58-0,4-960-60 Y3		60						
YKM58-0,4-960-60 Y3	960		4x240		1280	1650	400	440
YKM58-0,4-1000-100 Y3	1000	100	4x250	1800				
YKM58-0,4-1200-120 Y3					1650			520
YKM58-0,4-1200-120 Y3	1200	120	4x300					

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

www.kvar.nt-rt.ru || krc@nt-rt.ru